




Gasurveyor 700

Rychlý manuál

ZAPNUTÍ  


VYPNUTÍ  


VOLBA MÓDU

Mode



Měřicí módy


Confined Space - Uzavřené prostory (alarmy jsou aktivní)


Gas Leak Outdoors - Měření úniků v terénu


Purge - Proplach potrubí (objemové procenta plynu)

Search - Vyhledávání úniků



Pumpa ZAP / VYP






Chyba vzorkování




 Vyčistěte vzorkovací cestu

Nulování



 Na čerstvém vzduchu!


Potvrzení alarmu





 Na čerstvém vzduchu!


Test zemního plynu - JE / NENÍ zemní plyn



i Čerstvý vzduch

Testování vrtů - barholes



Výměna baterií



Nabíjení

