

Testry XS

NÁVOD PRO OBSLUHU

Revize 011015

1. Měřené parametry

Měřené parametry	PH1	COND1	PH5	COND5	ORP5	PC7
pH / mV	√		√			√
vodivost		√		√		√
teplota			√	√		√
ORP					√	

2. Popis funkce tlačítek

Tlačítko	Akce	Popis funkce
	Krátký stisk	- Když je přístroj vypnutý, zapnete ho. - Návrat z kalibračního do měřicího módu
	Dlouhý stisk	Když je přístroj zapnutý v měřicím režimu, pak ho vypnete dlouhým stiskem, po dobu 2 s.
MODE	Krátký stisk	- PH5: stiskem vyberete měřicí režim: pH / mV - COND5: stiskem vyberete měřicí režim: Cond / TDS / salinita - PC5: stiskem vyberete měřicí režim: pH / mV / Cond / TDS / salinita
CAL	Krátký stisk	Vstup do kalibračního módu
	Krátký stisk	Enter, potvrzení

3. Kalibrace a měření pH

1. Zapněte přístroj. Přístroj vstoupí do měřicího módu (u přístrojů řady 5 – modré podsvícení).
 2. Vstupte do kalibračního módu (u přístrojů řady 5 se změní barva podsvícení na zelenou).
 3. Opláchněte elektrodu a ponořte ji do kalibračního pufru. (jako první kalibrační bod použijte pufr pH 7)
 4. Jakmile se objeví symbol 😊 stiskněte Enter pro potvrzení.
 5. Jednobodová kalibrace je hotová. Vraťte se do měřicího menu, nebo opakujte body 3 a 4 pro vícebodovou kalibraci.
 6. V případě tříbodové kalibrace se přístroj automaticky vrátí do měřicího módu.
- Kalibrační error – displej červeně bliká.

4. Kalibrace a měření vodivosti

1. Zapněte přístroj. Přístroj vstoupí do měřicího módu (u přístrojů řady 5 – modré podsvícení).
 2. Vstupte do kalibračního módu (u přístrojů řady 5 se změní barva podsvícení na zelenou).
 3. Opláchněte elektrodu a ponořte ji do kalibračního roztoku.
 4. Jakmile se objeví symbol 😊 stiskněte Enter pro potvrzení.
 5. Jednobodová kalibrace je hotová. Vraťte se do měřicího menu, nebo opakujte body 3 a 4 pro vícebodovou kalibraci.
 6. V případě tříbodové kalibrace se přístroj automaticky vrátí do měřicího módu.
- Kalibrační error – displej červeně bliká.